

**SERVICIOS AGUA Y ALCANTARILLADO  
PERMISO DE HIDRANTE**

Fecha de emisión: \_\_\_\_\_ Núm. De permiso: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Ciudad, estado y código postal  
Teléfono: \_\_\_\_\_  
Capacidad del camión / cantidad necesaria: \_\_\_\_\_

Se aplicarán las siguientes tarifas:  
Depósitos de equipo \$ 500.00 Medidor  
\$ 500.00 Pre ventor de reflujo

Se aplicarán las siguientes tarifas deducido del depósito:  
Uso de llave \$ 35.00 si corresponde - Fecha de devolución \_\_\_\_\_ (marque si N / A) Uso de hidrante \$ 60.00  
Uso de agua \$ 4.70 por 1,000 galones (carga mínimo de \$ 10.00)

**\*\* POR FAVOR REVISE EL AGUA ANTES DE USAR- AGUA GREENDALE & EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO NO ES RESPONSABLE DEL AGUA OXIDADA. CLIENTE RESPONSABLE DE EQUIPO DAÑADO \*\***

\_\_\_\_\_ tiene permiso para usar agua de la boca de incendios  
ubicada en \_\_\_\_\_

Monto del depósito: \$ \_\_\_\_\_ El permiso es válido hasta:  
\_\_\_\_\_ Por: \_\_\_\_\_

Capataz de servicios públicos de agua	#:
6351 Industrial Loop	Lectura:
Greendale, WI 53129	Salida Lectura:
Teléfono: 414.423.2133	Galones usados:
Fax: 414.423.2109	

Depósito de hidrante # 10-00-235-000Entrada  
Tamaño necesario: Grande Pequeño Medidor

## AGUA Y ALCANTARILLADO

### PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN DE HIDRANTES DEL PUEBLO DE GREENDALE

1. Abra el hidrante lentamente hasta que esté completamente abierto.
2. Enjuague hasta que el agua salga cristalina. Cierre lentamente el hidrante para evitar golpes de ariete. Cuando esté completamente cerrado, verifique que el hidrante esté drenando.
3. Espere 5 minutos, escuche para asegurarse de que el hidrante esté completamente apagado. Si escucha un silbido o el agua no baja, la boca de riego no está sellada correctamente. Repita el procedimiento anterior y vuelva a comprobar.
4. Si el hidrante todavía tiene fugas, cierre la válvula del hidrante. Revise el hidrante nuevamente, la fuga debería detenerse.
5. Coloque un letrero de fuera de servicio en el hidrante.
6. Si el hidrante tiene agua en el barril, bombee el agua con una bomba portátil.
7. Elabore una hoja de reparación de hidrantes y entregue la hoja a su supervisor.
8. Cuando utilice un medidor de hidrante, instale el medidor en la boquilla lateral. Asegúrese de que el medidor esté bien sujeto a la boquilla del hidrante.
9. Asegúrese de que la válvula del medidor de hidrante esté en posición cerrada.
10. Siga el procedimiento para abrir el hidrante. Cuando el hidrante esté completamente abierto, abra lentamente la válvula del medidor de hidrante. Cuando use una manguera adjunta, asegúrese de que la manguera esté enrollada sin torceduras ni dobleces.
11. Cuando termine el trabajo, cierre lentamente la válvula del medidor de hidrante. Cuando la válvula esté cerrada, cierre lentamente el hidrante.

#### **Las cosas para recordar son:**

- ¡Siempre abra y cierre el hidrante LENTAMENTE!
- Abra siempre el hidrante por completo.
- Siga siempre los procedimientos anteriores.

Los hidrantes solo pueden ser abiertos o cerrados por personal capacitado. La capacitación está disponible en el Superintendente de Servicios de Agua de Village of Greendale. Para programar una capacitación, llame al (414) 423-2133.

